




Fralda Pocket Tamanho Único



- ✓ Fralda com elásticos caseados feitos especialmente para as fraldas na medida de 1 cm de largura, na cintura e nas perninhas, para você fechar nos botõezinhos e adaptar no bebê conforme seu crescimento, permitindo uso prolongado desde o tamanho P até o tamanho G.
- ✓ Camada interna de microsoft que mantém o aspecto sempre seco. Camada externa de PET . Fecho em botões com regulagem para a cintura e as coxas.
- ✓ Favorecimento da Economia Local, dos 7 materiais utilizados na produção 6 são produzidos por empresas nacionais.



Botão de ajuste na cintura

Botão de ajuste na coxa

Elástico de ajuste na cintura

Camada sempre seca de Microsoft

Bolso para inserir o absorvente

Elástico de ajuste nas pernas

Tipos de Fraldas Bebês Ecológicos Tamanho Único



Fraldas Noturnas

Características : Microsoft dentro e fora + 2 camadas impermeáveis



Fraldas de PET – Diurnas

Características: Microsoft dentro, Malha Ecológica de PET por fora + 2 camadas impermeáveis

Como Usar?

Nas fraldas noturnas:

Sugerimos

inserir o absorvente dentro do bolso

para o efeito sempre seco.

Nas fraldas diurnas:

Sugerimos colocar o

absorvente por cima da fralda para utilizar mais vezes a mesma, trocando só o absorvente.

Para meninos posicione sempre o

absorvente na parte da fralda.

Como Ajustar os elásticos?

Ajuste o elástico na cintura e nas perninhas do bebê de maneira que a fralda fique justinha no corpo.

Ajustada a primeira vez ficará pronta para usar sempre!




Como dobrar o absorvente ?



Dobre o absorvente diurno em três partes



Dobre o absorvente noturno no meio e depois dobre no meio novamente e pronto!



Dicas de Lavagem



Chacoalhe as fezes sólidas no vaso sanitário. Se você tiver uma ducha de água ao lado irá ajudar a eliminar as fezes. Enxague as fraldinhas com fezes de recém nascido. Acumule as fraldas e roupinhas em um cesto, não é necessário deixar de molho. As fraldas podem ser lavadas e secas na máquina; você pode lavar as fraldas dentro de uma sacola de tecido para evitar bolinhas e para garantir o uso prolongado das fraldas tamanho único. No caso de fraldas com velcro, prenda sempre o velcro no fixador para não grudar em outras roupas, retire o absorvente de dentro das fraldas de bolso. Utilize sabão de coco, biodegrável ou um detergente suave, sem fosfatos, e o mínimo de aditivos . Adicione apenas 1 / 2 da quantidade recomendada de sabão para não deixar resíduos. Não use amaciante, alvejante ou qualquer outro aditivo químico. Não ferva as fraldas, pois o plástico interno podem ser danificados; Para eliminar manchas ou tirar resíduos de sabão, utilize água quente nas fraldas ou quare no sol. Para quarar passe sabão de coco em pedra na roupa e coloque no sol , deixe agir e depois e lave com as demais peças.

Bolsa para as fraldas

Pode se lavar em máquina de lavar. Para uma ótima higienização lave do lado avesso, para preservar a estampa seque sempre a bolsa com a estampa para fora. Secagem rápida.

